

Betjeningsvejledning for Sauter regulator RDT100.

Anlæg med føler i indblæsningskanalen.

Temperaturindstilling. Den ønskede temperatur indstilles således:

Omskifter på regulator RDT100 skal stå på 

Tryk på knap XS.

Display viser XS1

Tryk på I.

Tryk på \triangle eller ∇ til displayet viser den ønskede værdi.

Afslut med at trykke på I.

Temperatur visning.

Omskifter skal stå på 

Tryk Xi. Display skal vise Xi1 samt den aktuelle temperatur i rummet.