

## Betjeningsvejledning for Sauter regulator RDT100.

### Anlæg med føler i indblæsningskanalen.

**Temperaturindstilling.** Den ønskede temperatur indstilles således:

**Omskifter på regulator RDT100 skal stå på** 

Tryk på knap XS.

Display viser XS1

Tryk på I.

Tryk på  $\triangle$  eller  $\nabla$  til displayet viser den ønskede værdi.

Afslut med at trykke på I.

**Temperatur visning.**

**Omskifter skal stå på** 

Tryk Xi. Display skal vise Xi1 samt den aktuelle temperatur i rummet.