

Betjeningsvejledning for Sauter regulator RDT100.

Anlæg med rumføler (udsugningsføler), og indblæsningsføler.

Temperaturindstilling. Den ønskede temperatur indstilles således:

Indstilling af temperaturen i rummet/ udsugningskanalen.

Omskifter på regulator RDT100 skal stå på 

Tryk på knap XS.

Display viser XS1

Tryk på I.

Tryk på Δ eller ∇ til displayet viser den ønskede værdi.

Afslut med at trykke på I.

Indstilling af minimum indblæsningstemperatur

Omskifter indstilles i .

Tryk på knap 6.

Tryk på Δ 3 gange til display viser XSC.

Tryk på Cl.

Indstil ny værdi f.eks. 18,0.

Omskifter stilles på 

Temperatur visning.

Omskifter skal stå på 

Tryk Xi. Display skal vise Xil samt den aktuelle temperatur i rummet.

Tryk på Δ .

Display viser XS2 samt den aktuelle indblæsningstemperatur.