

## Vacon NXS setpunktsindstilling

Tryk pil til venstre ◀ indtil man ikke kan komme videre.

Tryk pil op ▲ indtil der vises "K3"

Tryk pil til højre ▶

Tryk pil op ▲ Indtil der vises "3.5"

Tryk pil til højre ▶ tallet i displayet blinket med pil op ▲ og pil ned ▼ indtil den ønskes værdi står i displayet tryk så **[enter]**

Tryk pil til venstre ◀ indtil man ikke kan komme videre.

Tryk pil op ▲ Indtil der vises "M1"

Tryk pil til højre ▶

Tryk pil op ▲ Indtil der vises "1.1"

Tryk pil til højre ▶ og udgangsfrekvensen vises