

Vacon NXS setpunktsindstilling

Tryk pil til venstre ◀ indtil man ikke kan komme videre.

Tryk pil op ▲ indtil der visses "M3 Kontrol Panel"

Tryk pil til højre ▶

Tryk pil op ▲ Indtil der visses "R3.4 PID Reference"

Tryk pil til højre ▶ tallet i displayet blinket med pil op ▲ og pil ned ▼ indtil den ønskes værdi står i displayet tryk så **[enter]**

Tryk pil til venstre ◀

Tryk pil op ▲ Indtil der visses "M1 Driftsdata"

Tryk pil til højre ▶

Tryk pil op ▲ Indtil der visses "V1.1 Udgangsfrekvens"